

当社は2020年5月22日公開の経済産業省NITEによる有効コロナウイルス除菌剤追加情報とピアノの製品特性が合致することから、鍵盤や外装、椅子等の除菌に際し、これまでのWeb上のFAQを見直し、主に台所用中性洗剤をご使用することを推奨いたします。

- 1、台所用等中性洗剤溶液（鍵盤・外装・椅子）
 - 2、次亜塩素酸ナトリウム溶液も部位により使用可
- ＊常に手洗いを作業の前後にて併用

【溶液の作り方と拭き方】



- 1、台所用中性洗剤 -推奨-（キュキュット、ジョイ等）
ペットボトル(水 500ml)に 1.5g（ペットボトルキャップ約 1/3）
- 2、次亜塩素酸ナトリウム（キッチンハイター等）
ペットボトル(水 500ml)に 2.5g（ペットボトルキャップ約 1/2）
これに浸してから、固く絞った柔らかい布にて拭いて 5分待って除菌、その後水拭きと乾拭きを行ってください。
（手洗いの後、すすぎと乾いたタオルで拭くイメージ）

【部位による除菌剤の使用可否】

	白鍵	黒鍵	ポリ外装	他外装	金属部品	樹脂部品	HB 部品
中性洗剤	○	○	○	○	○	○	○
次亜塩素酸	○	○	○	○	×	○	×

＊特に鍵盤蓋のヤマハロゴやペダル等の金属部分とハイブリッド系（HB）鍵盤下のセンサーにご注意ください。

【ノンアルコール除菌シートでの鍵盤、外装拭き取り除菌】

これまで多くの方々が使用されてきたノンアルコール除菌シートを使用の際は、回数を2回以上繰り返すふき取りにて減らす効果が見られております。

除菌シート拭き2回→水拭き→乾拭き

音楽教室や演奏会の合間など、短時間で少しでも除菌したい場合に補助使用としては有効。

尚、除菌に使用した布は、洗うまでジップロックなどにいれて封をして持ち帰るなど、拡散を避けてください。